

Kellerbriefkasten – Wartungs- und Pflegeanleitung



Metallgehäuse

Die Aussenhaut der Briefkasten von Keller besteht aus Aluminium, das pulverbeschichtet ist. Damit Ihr Briefkasten lange strahlend und nicht durch äusserliche Verwitterung verblasst, raten wir Ihnen unbedingt die Briefkasten halbjährlich zu reinigen. Für die Reinigung verwenden Sie am besten warmes Wasser unter Zusatz von milden nicht alkalischen oder scheuernder handelsüblicher Spülmittel. Anschliessend den Briefkasten gut trockenreiben und mit Autopolitur neu versiegeln. Besonders bei aggressiven Umwelteinflüssen oder Standort in industriellen Gewerbegebieten, so wie unter einigen Baumarten sollte der Briefkasten vermehrt gereinigt werden.

Inneneleben

Der Innenteil besteht aus einem schlagzähen, witterungsbeständigen und robusten Kunststoff. Verwenden Sie hier für eine eventuell notwendige Reinigung lediglich warmes Wasser und ein mildes und verdünntes Geschirrspülmittel.

Bewegliche Teile

Alle Scharnierteile sowie die Standard Briefkastenschlösser sind dauergeschmiert und deshalb wartungsfrei. Dank dem modularen Aufbau lassen sich allfällig defekte Teile einfach ersetzen. Bei defekten wenden Sie sich an den Kundendienst von Keller.

Achtung: Sollten Schliesszylinder einer Schliessanlage eingebaut sein, ist bei einer Schmierung darauf zu achten, dass allfällige Spritzer des Schmiermittles auf dem Kunststoff sofort entfernt werden, da sonst die Gefahr von Fleckenbildung besteht.

Sonnerien

Um einen einwandfreien Betrieb allfällig eingebauter Sonnerieanlagen sicherzustellen empfehlen wir Ihnen, diese periodisch durch den Elektriker überprüfen und die Klingeltaster mit Kontaktspray pflegen zu lassen.

Kundendienst

Bei Bedarf übernehmen wir gerne die Wartung der Briefkasten. Für Fragen steht Ihnen unser Kundendienst zur Verfügung.

S. Keller AG, Blumenstrasse 38, 9444 Diepoldsau Tel. 071 737 75 00