

Kellerbriefkasten – Regenleiste montieren



1. Oberfläche Briefkasten mit mildem Reinigungsmittel reinigen



2. Schutzfolie von Klebestreifen entfernen



3. Positionsmarken 40 mm ab Vorderkante Briefkasten anbringen



4. Regenleiste an Positionsmarken ausrichten, links/rechts zentrieren



5. Regenleiste auf ganzer Länge kräftig andrücken

